

Návod k použití**CZ****Nabíječka DURACELL Multi Charger CEF22-EU AA/AAA/C/D/9V****Nabíječka Multi CEF22****DURACELL****Obj. č. 39 94 92****Vážený zákazníku,**

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky baterií.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Zařízení slouží jako nabíječka NiMH akumulátorů. Nikdy nenabíjejte běžné, nenabíjecí baterie a jiné, než uvedené typy akumulátorů. V opačném případě hrozí jejich exploze! Nabíječku používejte pouze ve vnitřních a suchých prostorách domácnosti. Zabraňte použití nabíječky v prostorách s výskytem prachu, výparů chemikálií a nebezpečných plynů. Nabíječku nikdy nerozebírejte ani nijak neupravujte. Nabíjení je elektro-chemický proces, při kterém se akumulátory běžně zahřívají. Nejedná se tak o žádnou závadu nabíječky. Během nabíjení vždy zajistěte dostatečně volný prostor v okolí nabíječky, tak aby mohlo dojít k volnému proudění vzduchu v jejím okolí. Při nabíjení umístěte nabíječku vždy na stabilní a nehořlavý povrch. Zařízení není žádná hračka! Zamezte proto použití zařízení dětmi. Před dalším použitím ponechejte akumulátory vždy zcela vychladnout.

Vhodné typy akumulátorů pro nabíjení v této nabíječce:

AA 2400 mAh, AAA 850 mAh, C/D 3000 mAh, 9 V 170 mAh

Uvedení do provozu

1. Vložte NiMH akumulátory do nabíječky. Doporučujeme použití akumulátorů společnosti Duracell.

◀ Nabíječka má nabíjecí šachty / kanály pro následující počet článků:

- 1 – 4 články typu AA nebo AAA
- 1 – 4 články typu C (malé mono)
- 1 – 4 články typu D (velké mono)
- 1 článek / 9 V

Poznámka: Při nabíjení různých typů článků může dojít k současnému ukončení nabíjecího procesu.

1. Připojte konektor síťového adaptéru do příslušného portu u nabíječky.
2. Připojte síťový adaptér do elektrické zásuvky.
3. V případě, že je síťový adaptér správně zapojen, rozsvítí se červená LED kontrolka, která signalizuje zahájení nabíjecího procesu.
4. Pakliže systém nabíječky zaznamená nedostatečný kontakt nebo opačné vložení akumulátoru do nabíjecí šachty (přepólování), dojde k odpojení příslušného nabíjecího kanálu. Zároveň u tohoto kanálu začne blikat červený LED indikátor.
5. Rozsvítí-li se zelená LED kontrolka u konkrétního nabíjecího kanálu, znamená to, že nabíjení příslušného článku bylo dokončeno.
6. Po dokončení nabíjecího procesu odpojte nabíječku od elektrické sítě a poté vyjměte akumulátory.
7. Celková doba nabíjení plně koresponduje s kapacitou akumulátoru.
8. Nové akumulátory nebo akumulátory, které nebyly dlouho používány, je zapotřebí znovu nabít (2 – 3 nabíjecí procesy), než dosáhnou optimálního výkonu.
9. Pro nabíjení používejte výhradně dodávaný síťový adaptér. Při použití jiného, než dodávaného adaptéru, může dojít nevratně poškození nabíječky. Zároveň přitom hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru a vzniku škod na zdraví a majetku!

Používejte vždy pouze nové a kvalitní akumulátory. Akumulátory před samotným použitím nabijte.

Nabíječku připojte prostřednictvím dodávaného síťového adaptéru k elektrické síti o napětí 100 – 240 V AC, 50 Hz. Nabíjecí proces se automaticky ukončí v případě plného nabití článku.

Nabíjecí proces nikdy nepřerušujte. Vyčkejte vždy až do plného nabití nabíjených článků.

Nabíječka disponuje celkem 4. nabíjecími šachtami / kanály.

Stav	LED indikace
Nejsou vloženy akumulátory	Vypnutá
Probíhá nabíjení	Svítil červená
Ukončení nabíjení	Svítil zelená
Přepólování / Nekompatibilita	Bliká červená
Příliš vysoká teplota	Bliká červená

Důležitá bezpečnostní opatření

V případě nedodržení všech pokynů uvedených v tomto návodu hrozí vznik škod na zdraví a majetku. Výrobce pak nenese žádnou odpovědnost za vznik takto způsobených škod. Zároveň přitom dochází k zániku záruky. Prostřednictvím nabíječky nabíjejte pouze NiMH akumulátory! V žádném případě se v této nabíječce nepokoušejte nabíjet jiné typy akumulátorů, jako jsou například lithiové nebo zinkové akumulátory nebo alkalické baterie a běžné nenabíjecí baterie. Při nabíjení jiných, než uvedených typů akumulátorů, hrozí jejich exploze a vznik požáru! Akumulátory nikdy nezkratujte, nerozebírejte ani nevhazujte do ohně! Při vkládání akumulátorů do nabíječky vždy dbejte jejich správné polohy a polaritu. Dbejte proto příslušných symbolů na akumulátorech a stejně tak i nabíjecí šachty / kanálu. Zařízení nevystavujte přílišné vlhkosti ani stříkající vodě. Nepoužívejte proto zařízení ve výrazně vlhkých prostorách jako jsou koupelny nebo kuchyně. Nabíječku neumísťujte do blízkosti zdrojů extrémní teploty ani do míst dopadu přímých slunečních paprsků. V případě poškození zařízení nebo jeho přírodního kabelu a síťového adaptéru jej okamžitě odpojte od elektrické sítě. Předtím však za použití jističe / pojistky odpojte příslušný elektrický okruh od síťového zdroje. Zamezte pak dalšímu použití poškozeného zařízení. Veškeré opravy výrobku svěťte výhradně autorizovanému servisu. Při odpojování nabíječky od elektrické sítě tahejte vždy za zástrčku síťového adaptéru, nikdy netahejte za samotný kabel. Zařízení není určeno k tomu, aby jej obsluhovaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tuto nabíječku používat a v tomto návodu k obsluze nenaleznete potřebné informace, obraťte se na naši technickou podporu, nebo požádejte o radu zkušenějšího odborníka.

Upozornění:

Nedoporučuje se vkládat a nabíjet neznačkové a necertifikované akumulátory. Při nabíjení zkontrolujte stav kontrolních LED na nabíječce, zda svítí tak, jak je uváděné v návodu k použití. Vkládejte jen ty typy akumulátorů, které jsou pro daný typ nabíječky určeny. Při dosažení 4,2V se automaticky ukončí nabíjení. Chraňte před dětmi. Nevhodné na hraní možnost úrazu! Výrobek po ukončení živostnosti, lze likvidovat u nás na prodejní nebo do elektro odpadu. Prodejce: **TOP BATTERY, s.r.o.**, Pražská 68/12 10200 Praha 10 – Hostivař, +420 272 654 238, info@topbattery.cz, www.topbattery.cz, IČ: 24825905



nebezpečí
výbuchu



dbejte
pokynů k
obsluze



pracujte
s ochrannými
brýlemi



zákaz kouření,
otevřeného ohně,
jiskření



udržujte mimo
dosah dětí



neodkládejte
do odpadkového
koše